

秒新空气净化器 P6


一分钟上手

恭喜并欢迎加入秒新大家庭。阁下购买的是一台性能卓越且安静的空气净化器。您的净化器具有以下优点：


- 采用主动式催化除醛技术,持久除醛,无二次污染;
- 创新净化系统,全效净化多种污染;
- 高功率UV除菌,无惧细菌威胁;
- 数字变频电机,低音运行,安静不扰眠。

1.取下滤芯密封袋


打开滤芯仓门




拉出滤芯




取下密封袋




装回滤芯



装回仓门



2.连接电源



3.开始工作



注：开机后，传感器会初始化15秒，以精准获取PM2.5数据。

4.切换挡位

挡位说明：

AUTO:根据空气质量自动调整净化速度

1挡： 最安静的挡位

2挡： 噪声和净化能力均衡的挡位

3挡： 高效净化但有些许噪声的挡位


4挡： 净化能力最强的挡位




挡位键
短按切换挡位



5.按键



6.空气质量指示灯



空气质量指示灯

指示灯颜色表示
当前空气质量

指示灯	空气质量	PM2.5
■	优秀	0-35
■	良好	36-75
■	较差	76-150
■	极差	151-999

7.更换滤芯提醒

滤芯寿命9~12个月,当滤芯寿命耗尽时,滤芯指示灯会亮起,说明需要更换滤芯。



注意事项

- 请勿将头发、织物等靠近主机, 以免卷入进风格栅或出风口, 发生危险。
- 不可将手指或异物放入进气格栅和出风口。
- 请勿坐、倚靠、摇晃设备。

及时更换耗尽的滤芯, 经常清洁维护净化器, 能使其维持最佳状态。



扫码关注秒新公众号
获取本说明书电子版