

AIRMX® C6 空气循环扇

# 产品说明书

# 安全注意事项

请您仔细阅读

使用之前请仔细阅读本说明书,并按照说明书的提示操作。请妥善保管说明书与发票。如果使用中遇到任何困难,或者对我们的产品和服务有任何意见和建议,可以拨打客服热线。

本公司保留说明书解释权。产品外观请以实物为准。如遇到产品技术或软件升级,恕不另行通知。

本产品只适合在中国大陆使用。

为了确保使用安全,请在打开包装之后,检查附件是否齐全,产品是否完好。请将产品置于水平面上使用,请勿将产品斜放或者倒置。使用前先检查电源是否与本产品铭牌所示的一致,并且请仔细阅读安全使用注意事项。

---

**搬运** 移动风扇须先拔掉电源。

---

**安全** 请务必按说明书正确安装本产品,否则可能会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。  
不可让儿童或智力不健全人士操作本产品。

---

**电源线** 拔电源时,请勿拉扯电源线,要拔插头,请抓住插头而不是电源线。  
不可拉扯或重压电源线,请保持电源线远离高温。  
如果电源线损坏,为了避免危险,必须由秒新或秒新授权专业人员更换。

---

## 使用中

严禁湿手接触电源插头,以防触电。

若产品已经损坏,或发生浸水、异响、异味等异常时,请立即停止使用。

请勿将头发或织物靠近风扇,以免被卷入造成危险。

请勿倚靠或运行时倾斜风扇。

请勿使用不适当的交流电插座。

---

## 警告



请务必先拔掉电源再进行收纳或维护。

未安装风扇格栅禁止运行风扇。

请勿在易倾倒或不稳定场所使用。


# 产品简介

了解您的 C6




## 维护保养


⚠ 维护保养前, 请先将电源插头拔下。




1. 拧下进风格栅下面的螺丝




2. 逆时针旋转进风格栅



3. 取下进风格栅



4. 使用布擦拭进风格栅, 或用水冲洗



5. 晾干进风格栅后, 装回机身

## 基本参数

产品名称	C6空气循环扇	额定电压	220V~	额定功率	37W
额定频率	50Hz	产品尺寸	330mm*330mm*850mm		

## 常见问题

问题	解决办法
无法开机	1.检查插座是否有电； 2.检查电源插头是否插紧；
指示灯不亮	检查是否已开机
如何重置机器	长按  +  3秒

# 产品有害物质统计表

下表内容依据电子电气产品有害物质使用限制管理办法编制

下表中所含有害物质,依据" SJ/T 11364-2014 电子电气产品有害物质限制使用标识要求"

部件类型	有害物质					
	铅 (pb) 及其化合物	汞 (Hg) 及其化合物	镉 (Cd) 及其化合物	六价铬 (Cr (VI)) 及其化合物	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件 (合金)	×	○	○	○	○	○
电器模块 (焊点/二极管)	×	○	○	○	○	○
适配器 (插脚 Cu pin)	×	○	○	○	○	○

## 注意

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在“GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求”以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出“GB/T 26572 现行有效版本规定的限量要求”,且目前业界没有成熟的替代方案,符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

客服热线 周一至周日 9:00~24:00

**400 686 8361**



扫码关注秒新公众号  
获取本说明书电子版

制造商:北京秒新科技有限公司

网址:[www.airmx.cn](http://www.airmx.cn)

生产商:东莞市净诺环境科技股份有限公司

本设备包含型号核准代码为:CMIIT ID:ESP32-WROOM-32D 的无线电发射模块